



En este sencillo manual vamos a configurar nuestro Repetidor WIFI N XTENDER Biwond, para que funcione como repetidor de nuestra red Wifi.

Primero debemos de conectar el repetidor al PC por cable de red incorporado en el pack y a la misma vez conectado a la red eléctrica.

Ahora vamos a acceder a través de nuestro navegador web escribiendo la siguiente dirección en la barra de direcciones:

192.168.10.1

Aquí nos solicitará un Usuario y contraseña:

Usuario: admin Contraseña: admin



Ya estamos en el panel de control de nuestro repetidor WiFi y por defecto nos aparecerá seleccionada la opción de repetidor.



Pulsamos en "Investigación de sitio" y nos aparecerán las redes cercanas a nosotros disponibles.

Una vez nos aparezcan las redes cercanas, seleccionaremos nuestra red entre las encontradas Una vez seleccionada la red le pondremos el nombre que queramos que tenga (recuerda que debe de ser distinto al de la red inicial) y la contraseña que nos solicitará al conectarnos a esta nueva red.

Por ultimo pulsaremos en "Aplicar" en la parte inferior y el repetidor se reiniciará. Este proceso tardará 30 Segundos que no debemos de tocar absolutamente nada hasta que el reinicio haya finalizado.



Reiniciando...

La operación está en curso, por favor espere 22 Segundos...

ADVERTENCIA: Por favor NO apague o reinicie el dispositivo durante este tiempo, de lo contrario el dispositivo puede resultar dañado.

Una vez finalizado el reinicio podremos proceder a desconectarlo de la red y del cable Ethernet y colocarlo en el punto que deseamos que sea efectivo el repetidor Wifi.

Cuando este colocado y se haya iniciado (aproximadamente unos 3 min) podemos conectarnos a esta nueva red que hemos configurado anteriormente con el Nombre que le dimos y la contraseña asociada que también le asignamos. Obteniendo un buen nivel de señal pudiendo disfrutar nuevamente de nuestra red sin restricciones de ningún tipo.