

西班牙说明书 尺寸: 100X80mm(4折式)

Manual de usuario

JoyBox SERIE AIR

ALTAVOZ MULTIMEDIA BLUETOOTH
& MANDO A DISTANCIA

blwond
wonderful experience

1. Modo

Para cambiar de modo Bluetooth, FM, SD Card, USB y AUX. Mantén presionado el botón "Mode".

2. ⏮/⏪

Pulsa para cambiar a la canción anterior en modo SD y USB. En modo Radio FM sintonizaremos la frecuencia anterior. Si mantenemos presionado bajaremos el volumen de la música.

3. ▶/⏭

Presionaremos para reproducir o pausar la canción. Manténlo pulsado en modo FM y realizaremos un escaneo automático de emisoras.

4. ⏩/⏭

Pulsa para cambiar a la canción siguiente en modo SD y USB. En modo Radio FM sintonizaremos la frecuencia siguiente. Si mantenemos presionado subiremos el volumen de la música.

5. EQ

Ecualiza en modo SD, USB, cambia de normal a rock y jazz.

6. SD / USB

Soporte para TF/SD Card/USB, compatible con formatos de audio MP3 y WAV.

7. Bluetooth

Enciende tu JoyBox, selecciona el modo Bluetooth y localiza en tu dispositivo "JOYBOX", sincroniza y listo.

8. Off/On

Apagado y encendido

9. DC 5V / AUX

La carga se realiza desde el puerto Mini USB del dispositivo conectado al PC. Mediante el jack 3.5 podemos conectar cualquier auxiliar como reproductor, PC, smartphone, tablet...

wonderful experience

1

ESPECIFICACIONES

- Potencia de Altavoz: 40W
- Compatible con Bluetooth 2.0/3.0
- Frecuencia de respuesta: 90 Hz - 20 KHZ
- SNR > 85dB
- Batería: 6000mAh
- Voltaje: 500 mA DC 5V / USB

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para la reproducción de archivos MP3.
- Entrada AUX, USB y SD CARD.
- Conexión Bluetooth para una sencilla sincronización con smartphones y reproducir toda tu música favorita sin cables.
- Incluye Mando a Distancia para un control más cómodo.
- Alta fidelidad de sonido, potencia de 40W.
- Batería recargable de 6000mAh BL-5C con la que disfrutar de largas horas de música.
- Pantalla LED de control.
- Radio FM (87.5-108MHz) incluye antena metálica extensible para una mayor ganancia de emisoras.


ADVERTENCIAS

- No debe de estar cargando más de 4 horas.
- Puede ser cargado con Adaptador USB 5V (Adaptador no incluido).
- Se aconseja el uso de niños sólo bajo la supervisión de adultos.
- La garantía del producto no cubre desperfectos o mal funcionamiento ocasionado por un mal uso del cliente.

blwond

2

CONTROL REMOTO



1. Encendido y apagado.
2. Modo: Bluetooth, FM, Micro SD, USB y AUX.
3. Mute.
4. Play / Pause, o mantener presionado para escanear emisoras en el modo radio.
5. Canción anterior, emisora anterior en modo FM.
6. Canción siguiente, emisora siguiente en modo FM.
7. Ecualizador: Normal, Rock y Jazz
8. Disminuye volumen.
9. Aumenta volumen.
10. Repetir.
11. Función Led (disponible según modelo)
12. Selección de canciones.

wonderful experience

3