15cm

5cm

11cm

biwond

wonderful experience

MANUAL DE USUARIO

Bluetooth Reproductor Wild

Caracteristicas del producto

1. Chip Bluetooth internacional avanzado, con soporte para todos los dispositivos Bluetooth.
2. Incluye función FM. Podrá buscar emisoras FM en abierto automáticamente
3. Incluye Altavoz Hi-Fi, para asegurar una limpia y clara calidad de sonido.
4. Soporta tarjeta MicroSD
5. Soporta DualPower. Podrá alimentarse por cable MiniUSB o mediante batería BL-5C de ion. Carga rápida e inteligente.
6. Reproduce mústica tras emparejarse con un dispositivo Bluetooth. Ejemplo: Teléfono móvil, tablet, TV.. El rango operativo es de 15Metros.
7. Micrófono integrado

Interfaz

1. Switch de corriente. Desplácelo a OFF para apagarlo, y ON para encenderlo
2. Slot de carga DC-5V
3. Bluetooth: Encienda la unidad desplazando el switch de corriente a la posición "ON". Active la función bluetooth en el terminal y busque dispositivos Bluetooth,
seleccione el dispositivo llamado "Wild". Podrá reproducir música una vez se muestre en el terminal "Conexión establecida".

4. Slot de tarjetas MicroSD. Podrá decodificar y reproducir el formato de audio MP3 cuando inserte una MicroSD en el slot.
5. Línea de entrada: Podrá reproducir audio mediante un cable auxiliar conectado a un PC, teléfono móvil, tablet y otras fuentes de audio.
6. Cuando reproduzca música, pulse y mantenga pulsado para cambiar el modo MicroSD/FM/Bluetooth/Línea de entrada.
7. Pulse para cambiar a la siguiente cancíón, pulse y mantenga para subir el volumen
8. Pulse para cambiar a la canción antereior, pulse y mantenga para bajar el volumen
9. Cuando reproduzca música en modo MicroSD/Bluetooth/Línea de entrada, pulse para "Reproducir/Pausar". En modo radio, pulse una vez para buscar canales FM automáticamente,
púlselo otra vez y se detendrá la búsqueda (Por favor, inserte un cable USB a modo de antena)
10. Bajo el modo Bluetooth, pulse para responder a una llamada telefónica, pulse de nuevo para colgar